

FICHE D'INSTALLATION

MULTI-GROOVE



CONDITIONS PRÉALABLES:

Surface du béton:

Lisse , propre, Légère pente

Tapis:

Important le tapis doit atteindre la température uniforme de 5 degré minimum.



CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ AU LIFT



CE PRODUIT DOIT ÊTRE COUPÉ AVEC UNE SCIE À BÉTON

1 DÉROULER LE ROULEAU

- Dérouler le rouleau en laissant 1' de plus au départ de l'allée et en essayant de le placer à 1" du bord du muret. Si le rouleau est trop large vous devez le couper avec un couteau rétractable en suivant le câble à l'intérieur du groove..

2 CRÉER UNE VAGUE

- Au bout du rouleau, prendre la partie (1') qui dépasse et le mettre ou commence l'allée ou le dalot en s'assurant de laisser 1". Ensuite , mettre 1 à 2 ancrages pour qu'il reste en place. Cela va créer une vague... En marchant dessus le tapis va se placer. Toujours s'assurer de laisser 1" du muret et suivre la track du milieu.

3 COUPER LE MULTI-GROOVE

- Pour couper le Multi-Groove dans le sens de la longueur , un couteau rétractable suffi. Pour couper dans le sens de la largeur, nous vous conseillons de prendre une scie à béton au gaz avec une lame abrasive appropriée (de marque walter 1/8" x 14").

4 FIXER LE MULTI-GROOVE

- Vous pouvez fixer le Multi-Groove avec des vis ou bien des clous à béton. Veuillez suivre les quantités ci-dessous selon le cas.

CALCUL D' ANCRAGES

FIN ET DÉPART (LARGEUR) : 1 AU 6"

JONCTION DE 2 TAPIS: 1 AU 6"

CÔTÉ MANGEOIRE: 1 AU 4' À 6'

CÔTÉ LOGETTE: AUCUN

PRÈS DE LA TRACK / OU 2 STRAP DE LARGE: 1 AU 16" à 24"